

# Dirkoma A01

## Popis přístroje a návod k použití

Dirková komora je určena k fotografování na listový film nebo fotopapír. Přístroj uchovávejte na suchém místě a nevystavujte nadměrně vlivu povětrnostních podmínek mimo nezbytně nutnou dobu pro fotografování. Při manipulaci nepoužívejte násilí a zabraňte vniknutí prachu a nečistot do prostoru dírky.

Technická data:	Formát negativu      18x24cm Obrazová vzdálenost    proměnlivá Clonové číslo          150 Film je uložen na válcové ploše a obraz je silně deformován
Návod k použití:	Založení filmu: Odšroubujte víko přístroje. Film nebo fotopapír stočte emulzí dovnitř a vložte do těla tak, aby se okraje opřely o vnitřní lištu. Přiložte víko přístroje a zašroubujte šroubky.
Fotografování:	Umístěte přístroj na stativ, nebo pevnou podložku. Způsob zobrazení je velmi specifický a na požadovanou kompozici obrazu je třeba přijít postupným zkoušením. Povolte zajišťující šroubek jedné ze závěrek, podle volby na čelní nebo boční straně přístroje a jejím pootočením exponujte snímek. Po uplynutí expoziční doby závěrku zavřete a zajistěte dotáhnutím šroubku. Expozici určete vhodným výpočtem pro clonové číslo 150. Orientační časy při ISO 100 jsou 5-10 sekund na slunci, 10-30 sekund při zatažené obloze, v místnosti osvětlené okny cca 1 hodina.