

# Dirkoma K24

## Popis přístroje a návod k použití

Dirková komora je určena k fotografování na kinofilm. Přístroj uchovávejte na suchém místě a nevystavujte nadměrně vlivu povětrnostních podmínek mimo nezbytně nutnou dobu pro fotografování. Při manipulaci nepoužívejte násilí a zabraňte vniknutí prachu a nečistot do prostoru dírky.

Technická data:      Formát negativu 24x24mm  
                              Obrazová vzdálenost 20 mm  
                              Clonové číslo 100

Návod k použití:      Založení filmu: Vyšroubujte dva šroubky zadní straně a sejměte víko, vytáhněte vidličkovou závlačku a převíjecí kolečko. Konec filmu vyčnívající z kazety upevněte na cívku otevíratelné kazety na metráž nebo přilepte páskou ke zbytku filmu použité kazety a zasuňte spoj do kazety. Takto připravené kazety s filmem vložte do přístroje, zasuňte převíjecí kolečko, zajistěte vidličkovou závlačku, přiložte víko a zašroubujte šroubky. Otáčejte převíjecím kolečkem, až se ukazatel převíjení na horní straně přístroje otočí o dvě otáčky.

Fotografování:      Umístěte přístroj na stativ, nebo pevnou podložku. Mosazné kolíčky na těle přístroje v zákrytu ukazují okraje záběru. Povolte zajišťující šroubek závěrky a jejím pootočením exponujte snímek. Po uplynutí expoziční doby závěrku zavřete a zajistěte dotáhnutím šroubku. Poté otáčejte převíjecím kolečkem až se ukazatel převíjení otočí o 3/4 otáčky, jedno políčko záběru je široké 3/4 násobek běžného kinofilmového políčka. Na kinofilm pro 36 snímků se vejde 48 záběrů. Expozici určete vhodným výpočtem pro clonové číslo 100. Orientační časy při ISO 100 jsou 5-10 sekund na slunci, 10-30 sekund při zatažené obloze, v místnosti osvětlené okny cca 1 hodina.