

# Dirkoma K70

## Popis přístroje a návod k použití

Dirková komora je určena k fotografování na kinofilm. Přístroj uchovávejte na suchém místě a nevystavujte nadměrně vlivu povětrnostních podmínek mimo nezbytně nutnou dobu pro fotografování. Při manipulaci nepoužívejte násilí a zabraňte vniknutí prachu a nečistot do prostoru dírky.

Technická data:      Formát negativu 26 x 70 mm  
                              Obrazová vzdálenost 26 mm  
                              Clonové číslo 120

Návod k použití:      Založení filmu: Vyšroubujte dva šroubky zadní straně a sejměte víko, vytáhněte vidličkovou závlačku a převíjecí kolečko. Konec filmu vyčnívající z kazety upevněte na cívku otevíratelné kazety na metráž nebo přilepte páskou ke zbytku filmu použité kazety a zasuňte spoj do kazety. Takto připravené kazety s filmem vložte do přístroje, zasuňte převíjecí kolečko, zajistěte vidličkovou závlačkou, přiložte víko a zašroubujte šroubky. Otáčejte převíjecím kolečkem, až se ukazatel převíjení na horní straně přístroje otočí o dvě otáčky.

Fotografování:      Umístěte přístroj na stativ, nebo pevnou podložku. Mosazné kolíčky na těle přístroje v zákrytu ukazují okraje záběru. Povolte zajišťující šroubek závěrky a jejím pootočením exponujte snímek. Po uplynutí expoziční doby závěrku zavřete a zajistěte dotáhnutím šroubku. Poté otáčejte převíjecím kolečkem až se ukazatel převíjení otočí o dvě otáčky, jedno políčko záběru je široké dvojnásobek běžného kinofilmového políčka. Na kinofilm pro 36 snímků se vejde 18 záběrů. Expozici určete vhodným výpočtem pro clonové číslo 100. Orientační časy při ISO 100 jsou 5-10 sekund na slunci, 10-30 sekund při zatažené obloze, v místnosti osvětlené okny cca 1 hodina.