

Dirkoma S60

Popis přístroje a návod k použití

Dirková komora je určena k fotografování na svitkový film typ 120. Přístroj uchovávejte na suchém místě a nevystavujte nadměrně vlivu povětrnostních podmínek mimo nezbytně nutnou dobu pro fotografování. Při manipulaci nepoužívejte násilí a zabraňte vniknutí prachu a nečistot do prostoru dírky.

Technická data: Formát negativu 56 x 56mm
 Obrazová vzdálenost 40 mm
 Clonové číslo 140

Návod k použití: Založení filmu: Vyšroubujte dva šroubky upevňující zadní víko. Vyjměte vidličkové závlačky zajišťující unašeče a tyto vytáhněte. Vložte prázdnou cívku na pozici vlevo z pohledu zezadu, zasuňte převíjecí kolečko s unašečem s kolíkem pro otáčení cívku a zajistěte závlačkou. Na druhou stranu vložte cívku s filmem obdobným způsobem. Konec zaváděcího papírového pásu zasuňte do drážky prázdné cívky a otáčejte kolečkem, až se pás pevně zachytí. Přiložte a přišroubujte zadní víko. Dbejte na správnou orientaci, průhledové okénko musí být v dolní polovině. Otáčejte převíjecím kolečkem až se v okénku objeví číslo 1.

Fotografování: Umístěte přístroj na stativ, nebo pevnou podložku. Mosazné kolíčky na těle přístroje v zákrytu ukazují okraje záběru. Povolte zajišťující šroubek závěrky a jejím pootočením exponujte snímek. Po uplynutí expoziční doby závěrku zavřete a zajistěte dotáhnutím šroubku. Poté přetočte film na následující číslo. Na jeden svitkový film se vejde 12 snímků 6x6.
Expozici určete vhodným výpočtem pro clonové číslo 140. Orientační časy při ISO 100 jsou 5-10 sekund na slunci, 10-30 sekund při zatažené obloze, v místnosti osvětlené ony cca 1 hodina.