

Dirkoma S multi

Popis přístroje a návod k použití

Dirková komora je určena k fotografování na svitkový film typ 120. Přístroj uchovávejte na suchém místě a nevystavujte nadměrně vlivu povětrnostních podmínek mimo nezbytně nutnou dobu pro fotografování. Při manipulaci nepoužívejte násilí a zabraňte vniknutí prachu a nečistot do prostoru dírky.

Technická data: Formát negativu 56 x 120-90-60-45 mm
 Obrazová vzdálenost 40 mm
 Clonové číslo 140

Návod k použití: Založení filmu: Vyšroubujte dva šroubky upevňující zadní víko a zvolte si velikost obrázku přesunutím přepážek. Vyměňte vidličkové závlačky zajišťující unašeče a tyto vytáhněte. Vložte prázdnou cívku na pozici vlevo z pohledu zezadu, zasuňte převíjecí kolečko s unašečem s kolíkem pro otáčení cívky a zajistěte závlačkou. Na druhou stranu vložte cívku s filmem obdobným způsobem. Konec zaváděcího papírového pásu zasuňte do drážky prázdné cívky a otáčejte kolečkem, až se pás pevně zachytí. Přiložte a přišroubujte zadní víko. Dbejte na správnou orientaci, průhledové okénko musí být v dolní polovině. Otáčejte převíjecím kolečkem až se v okénku objeví číslo 1.

Fotografování: Umístěte přístroj na stativ, nebo pevnou podložku. Mosazné kolíčky na těle přístroje v zákrytu ukazují okraje záběru. Povolte zajišťující šroubek závěrky a jejím pootočením exponujte snímek. Po uplynutí expoziční doby závěrku zavřete a zajistěte dotáhnutím šroubku. Poté přetočte film na následující číslo. Na jeden svitkový film se vejde 8 snímků 6 x 9 nebo 6 snímků 6 x 12. Expozici určete vhodným výpočtem pro clonové číslo 140. Orientační časy při ISO 100 jsou 5-10 sekund na slunci, 10-30 sekund při zatažené obloze, v místnosti osvětlené okny cca 1 hodina.